

# Rincez mieux votre pulvérisateur

Conformément à la législation en vigueur, concernant les rinçages et notamment les épandages de fond de cuve. (Article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise en marché et à l'utilisation des produits phytosanitaires.)

Ce système unique permet de diluer avec un volume d'eau au moins égal à 5 fois le volume du fond de cuve.

Les séquences sont automatiques après avoir sélectionné le nombre de rinçage, 2 mini, 5 maxi.

## Fonctions

- Active automatiquement la pompe de lavage cuve.
- Interrompt le lavage automatiquement au bon volume
- Averti pour ouvrir le général de la pulvé, (épandre le fond de cuve).
- Lance le lavage suivant au bon volume
- Averti pour ouvrir le général de la pulvé, (épandre le fond de cuve). ainsi de suite jusqu'au message fin de rinçage.

S'installe sur tous les pulvérisateurs

## Paramétrage

### Une fois pour toute

- Le volume de la cuve de rinçage
- Le Volume du fond de cuve
- Le débit de la pompe de rinçage

## Utilisation

### Depuis le poste de pilotage

- sélectionnez le nombre rinçage
- le système fait le reste

**Le kit comprend:**  
Un Gémini rinçage  
Une pompe 40 l/mn  
un coffret étanche  
un faisceau électrique  
un girolaveur  
une aspiration cuve  
un capteur de cuve  
un lot de tuyaux



**PULVÉ SERVICE**

Distribué par Hydro - Pulvé